

# Posaunenständer 15270

## Trombone Stand 15270

### Aufstellanleitung

Spannmuffe 4 lösen, Kegel 3 nach oben schieben und Spannmuffe wieder festschrauben.

Fußkombination 1 abschrauben und umgekehrt wieder befestigen; Füße 2-fach ausklappen.

Rastknopf 2a eindrücken, Auszugrohr 2 nach oben schieben und am Rastknopf 2b einrasten lassen.

Kegelhöhe je nach Instrument einstellen, dazu Spannmuffe 4 lösen und in gewünschter Höhe wieder festdrehen.

Das Zusammenlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### Assembly Instructions

Loosen sleeve 4, extend plastic bell 3 upwards and tighten sleeve.

Unscrew legs 1 from stand, invert and screw back inplace. Unfold legs to full length.

Press bottom spring release button 2a and extend stand 2 upwards until reaching top spring release button 2b.

To adjust height of bell, simply loosen sleeve 4 to desired position.

For break down follow assembly instructions in reverse.

