

# RS210 & RS212 – INSTALLATIONSANLEITUNG + ÜBERSICHT

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer RS210/RS212-Box(en)! Obwohl das Anschließen und Einrichten der RS210/RS212-Boxen denkbar einfach ist, empfehlen wir Ihnen dennoch, diese Installationsanleitung vor der Inbetriebnahme vollständig zu lesen. *Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit diesem Produkt!*

## Mit mehreren Boxen arbeiten

Sie können bis zu drei RS210/RS212-Boxen in beliebiger Weise kombinieren!



### Zwei 210-Boxen

Reichlich Bass und Leistung – und der präzise, direkte und ausgewogene Sound, den Sie von 10"-Lautsprechern erwarten.\*



### Eine 210- & eine 212-Box

Die optimale Kombination aus präzisiertem Klangbild und noch mehr Bassleistung durch Einsatz eines 12"-Systems.\*



### Drei RS210/RS212 Boxen

An einen RH450-Verstärker können Sie bis zu drei beliebige RS210/RS212-Boxen anschließen.

\* Achten Sie bitte auf Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitmusiker: Gestapelte Boxen müssen mechanisch stabil aufgestellt werden. Treffen Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass ein Boxen-Set in Bewegung gerät oder umkippt. Beachten Sie bitte außerdem, dass maximal zwei RS210/RS212-Boxen aufeinander gestapelt werden sollten.


## Technische Daten

- Spezielle Eminence-US-Treiber (Modell 210: 2 x 10", Modell 212: 2 x 12")
- Duale konzentrische Hochtonlautsprecher (33 mm Eminence-Aluminiumschwingspulentreiber)
- Gehäuse aus 18 mm Sperrholz
- Abgerundete Hardholzecken
- Rutschfreie Oberfläche
- Metallabdeckung
- Rückseitige Anschlüsse

### Abmessungen + Gewicht

- 210: BxHxT: 356 x 664 x 356 mm  
Gewicht: 21 kg
- 212: BxHxT: 356 x 664 x 500 mm  
Gewicht: 25,3 kg

*Angaben können sich ohne Ankündigung ändern.*



### Lautsprecher-Anschlüsse – 8 Ohm

Sie können alle Anschlüsse einer Box (die 6,3 mm-Buchsen und die Speakon-Buchsen) sowohl als Eingänge als auch zum Anschließen weiterer Boxen verwenden. Schließen Sie Ihren Verstärker an eine der Buchsen an und verwenden Sie eine beliebige weitere Buchse zum Anschließen einer zusätzlichen Box.

### HFLEVEL-Regler

RS210/RS212-Boxen sind mit zwei konzentrischen Hochtonlautsprechern ausgestattet. Den Höhenanteil stellen Sie mit dem HFLEVEL-Regler ein.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen.
- Bitte bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Folgen Sie allen Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller benannte Ergänzungen und Zubehörteile für dieses Gerät.



### Achtung

### Wartung

Verwenden Sie nur die vom Hersteller als geeignet angegebenen oder zusammen mit dem Gerät verkauften Gestelle, Podeste, Halteklammern oder Unterbauten für dieses Gerät. Wenn Sie einen Rollwagen verwenden, achten Sie darauf, dass das Gerät beim Bewegen gegen Herunterfallen gesichert ist, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

- Änderungen an diesem Gerät, die im Rahmen dieser Anleitung nicht ausdrücklich zugelassen wurden, können das Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.
- Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile in diesem Gerät.
- Alle Wartungsarbeiten müssen von einem hierfür qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.